


Gebruiksaanwijzing Model Alaska[®]

Het Vliegengordijn model Alaska[®] bestaat uit gedraaide kunststof slierten van zeer degelijke kwaliteit. Dit gordijn laat veel licht door en is erg kind- en diervriendelijk.

Omdat het Vliegengordijn Alaska[®] opgeslagen heeft gelegen in een doos, hangt het vliegengordijn wanneer u het voor het eerst ophangt niet direct netjes recht. Het gordijn heeft ongeveer een week nodig op netjes uit te zakken tot de juiste lengte. Warm weer zal dit proces uiteraard verkorten.

Mocht het gordijn te breed of te lang zijn kunt u het eenvoudig zelf op maat maken.



Vliegengordijn in de lengte op maat maken:

Wanneer het Vliegengordijn volledig is uitgehangen kunt u het in de lengte eenvoudig op maat maken door de eerste sliert met een schaar op maat te knippen. Houdt het stuk dat u zojuist heeft afgeknipt naast de volgende sliert en knip die vervolgens af op de juiste lengte.

⚠ Knip het vliegengordijn nooit op het oog af, gebruik altijd bovenstaande methode. Het Vliegengordijn kan namelijk na het afknippen nog heel iets uitzakken waardoor alles uiteindelijk ongelijk komt te hangen.

Vliegengordijn in de breedte op maat maken:

U kunt het Vliegengordijn in de breedte op maat maken door het eind- / afsluitdopje aan de zijkant van de rail eruit te wippen, teken de rail op de juiste maat af en gebruik een ijzerzaagje op de rail op maat te zagen. Plaats vervolgens het eind- / afsluitdopje weer terug.

⚠ Wij adviseren om een klein stukje schilders tape te gebruiken op de plek waar u gaat zagen om schade aan de lak van de ophangrail te voorkomen.

Tip! Wilt u het proces van uithangen versnellen? Pak dan een grote bak met water [Max 70 graden] en dompel de slierten van het gordijn hier voor een minuut in, daarna direct ophangen en uit laten hangen. Door de warmte worden de kunststof slierten soepel en gaan de kronkels sneller weg.

Wij wensen u heel veel plezier van uw Alaska[®] Vliegengordijn.

